

Les bips du bios

BIOS AMI	
Nombre de Bips	Signification
1 Bip court	Problème avec la carte mère (circuit de rafraîchissement).
2 Bips court	Problème avec la carte mère
3 Bips court	Problème avec la carte mère
4 Bips court	Problème avec la carte mère (horloge système)
5 Bips court	Problème cpu.
7 Bips court	Problème avec la carte mère ou cpu.
8 Bips court	Problème C.graphique ou mémoire vidéo.
9 Bips court	Problème du Bios.
10 Bips court	Problème du Bios (mémoire Cmos).
1 Bips court + 3 Bips long	Problème mémoire.
3 Bips court + 3 Bips long + 3 Bips court	Problème mémoire.
1 Bip Long	Aucun problème -> le Pc démarre.
1 Bips long + 2 Bips court	Problème C.graphique (Bios de la carte défectueux).
1 Bips long + 3 Bips court	Problème carte graphique.
1 Bips long + 8 Bips court	Problème carte graphique (mémoire graphique).
BIOS AWARDS	
Nombre de Bips	Signification
1 Bip court	Problème mémoire.
2 Bips court	Problème avec la carte mère
3 Bips court	Problème avec la carte mère
4 Bips court	Problème avec la carte mère (horloge système).
5 Bips court	Problème cpu.
7 Bips court	Problème avec la carte mère
8 Bips court	Problème carte graphique.
9 Bips court	Problème du Bios.
10 Bips court	Problème avec la carte mère
1 Bip Long	Aucun problème -> le Pc démarre.
1 Bip Long + 2 Bips Long	Problème carte graphique.
1 Bip Long + 3 Bips court	Problème carte graphique (absence ou pb de mémoire vidéo).
Bip Long répétitifs	Problème mémoire.
Bip Aiguë	Problème de température trop élevé du Cpu.

Symptômes	Hypotèse
Bip continue + pas d'affichage sur l'écran	Absence de mémoire ou mémoire HS
Keyboard Error or No Keyboard présent	Pas de clavier ou clavier non branché
1 BL -- 3 BC + 1 BL + pas d'affichage d'écran	Erreur système affichage
1 Bip long -- 3 Bip court rapide	Erreur Vidéo
Floppy disk(s) Fail(s)	Erreur du lecteur disquette
Disk Boot Failure	Erreur sur le disque dur